

# ACCESSOIRES POUR DÉSENFUMAGE

## DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

CODE 36418Q

Il est à effet Tyndall, certifié selon les normes UNI EN 54 7/9. Signalisation de d'alarme par témoin rouge.  
 DELAI DE REPONSE environ 3 sec.  
 TENSION D'ALIMENTATION 24 Vdc (min. 10 V, max. 30 V)  
 TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -10° + 80°C  
 HUMIDITE < 95%  
 VITESSE MAXIMALE DE L'AIR 10 m/s  
 SURFACE DE PROTECTION 40 m²

On recommande un nettoyage fréquent surtout en environnements poussiéreux



## ORGANE DE SECURITE À MANIPULER

CODE 42140N

L'organe de sécurité à manipuler sert au déclenchement et à la réinitialisation des systèmes de désenfumage. Inclue le LED d'affichage de l'état opérationnel, d'alarme et de défauts.



## SIRENE

CODE 40892C

Sirène pour extérieur, boîtier en acier avec recouvrement en polycarbonate, puissance sonore 115dB, alimentation 24 V – 2 A, boîtier pour batteries 12 V, 2Ah.  
 Encombrements: 236x280x99 mm



## BOUTON POUSSOIR DOUBLE UNIPOLAIRE

CODE 41019H


Quand il est branché à la centrale il permet de commander les châssis pour ventilation.



## DETECTEUR DE PLUIE RS

CODE 40450K

Le détecteur de pluie commande la fermeture des moteurs dans les conditions d'alarme pluie, automatiquement signalées par la centrale grâce à l'allumage d'un led rouge; il est possible de désactiver ce détecteur grâce au sélecteur ON-OFF qui se trouve sur la centrale.



## BOUTON À CLÉ

CODE 41789B

Quand il est branché à la centrale il permet de commander les châssis pour ventilation. If properly connected to C-SV, it can be used to send an emergency closing command.



## CO2

CODE 41773L

Le détecteur Co2, si présente, a la priorité sur le control manuelle. Adapte pour salles de conférence et de réunions, bureaux, écoles et jardins d'enfantes, logement passive et à bas consommation. Deux sorties pour détecteurs CO2 pour control a deux étapes/niveaux, avec façon manuelle ou automatique ainsi que avec écran avec affichage de l'état. 3 x 0-10 sorties pour CO2, température et humidité



## DETECTEUR DE VENT WS

CODE 37185V

Il donne un signal variable en fonction de l'intensité du vent et il agit sur la centrale avec les mêmes modalités que le détecteur de pluie.



## THERMOSTAT TH

CODE 40675K


Le Thermostat, si présent, a la priorité sur la commande manuelle: si la température de l'environnement est plus haute que celle établie, il commandera l'ouverture du châssis, si la température est plus basse, il commandera la fermeture; pour désactiver le thermostat il faut agir sur le sélecteur présent sur celui-ci.



## KIT DE DIAGNOSTIC (CÂBLE + SOFTWARE)

CODE 41853M

Dans le cas d'anomalies ou problèmes d'installation on a la possibilité d'interroger les centrales C-SV en utilisant un câble USB de diagnostic connecté à un ordinateur. Un software permet de vérifier en temps réel les paramètres de fonctionnement de la centrale (alimentation, alimentation de la batterie) et de comprendre la raison des éventuels défauts en lisant le code d'erreur associé



## BATTERIES POUR C-SV E C-SV IB

CODE 40911V

Piece de rechange pour centrale C-Sv et C-Sv IB 4A ou 8A composé par deux batteries de 12V, 4,5Ah.

CODE 41921C

Piece de rechange pour centrale C-Sv et C-Sv IB 13A ou 20A composé par deux batteries de 12V, 9Ah.